

XP60u

XSCAPE Xtreme Power Pack™ on suure mahutavusega laetav aku, mis sobib vooluallikaks enamusele GSM-telefonidele, digitaalkaameratele, MP3, MP4 Mängijatele, pihuarvutitele ja kaasaskantavatele videomänguseadmetele. Enne kasutamist loe kaasasolev juhend hoolega läbi ja säilita.

ETTEVAATUSABINÕUD

Ära viska toodet tulle, ära kuumuta, ega jäta otsese päikesepaiste kätte, seade võib süttida ja plahvatada, mille tulemusel võivad vabaneda mürkgaasid
Mitte lühistada, kasutades USB- pistikut
Mitte hoida, ega transportida koos metalliesemetega
Mitte lahti võtta, ega muuta toote välismust
Vältida kokkupuudet vedelikega, kui sedmesse on sattunud vett, tuleb eemaldada kõik tarbijad/laadijad. Vesi seadmes tekitab plahvatusohtu!
Lõpeta koheselt seadme kasutamine, kui sealt lekib elektrolüüti, kui seade hakkab haisema, kui seade kuumeneb ebanormaalselt, muudab värvust jms.
Ära kasuta akut üle 60°C kuumuses, sobilik on vahemik -10°C kuni +45°C

TOOTEKIRJELDUS

Vaata joonis 1 (soomekeelses juhendis)

- 1:Laadimistaseme kontrolllülit
- 2:Sisendpistik
- 3:Töötuli
- 4:Laadimistaseme indikaator
- 5:Väljundpistik (USB)

TEHNILISED ANDMED

Aku tüüp:Li-Ion polümeeraku
Laadimiskordade arv: u. 500 korda
Sisend: DC 4,2-5,6V /600mA
Väljund: DC 5,4 +/- 0,2V /350mA
Mahutavus: 2500mAh /3,7V
Mõõdud: 90*83,5*11,9mm
Kaal: 78g
Värvus: Valge
Kasutustemperatuur: -10°C kuni +45°C
Laadimisaeg:u 3,5h

KASUTUSJUHE

A Seadme laadimine:

1. Laadimine võrguseadme kaudu: Sisesta kaabli ots seadme laadimispiistikusse (2), laadimiskaabli teine ots (USB) sisesta võrguseadmesse, võrguseade sisesta AC 240V pistikupesasse.
2. Laadimine USB kaudu: Sisesta kaabli ots seadme laadimispiistikusse (2), laadimiskaabli teine ots (USB) sisesta arvuti USB väljundisse.
Kui seade on laetud, laadimistaseme näidik süttib (vaata joonis 2 soomekeelses juh.)

B seadme mahutavuse ja töökorrasoleku kontroll

- 1 Kontrolli aku mahutavust, vajutades laadimistaseme kontroll lülitile, vastavalt süttivate tulede arvule saate teada aku laetuse (joonis2)

C Mobiilsete seadmete laadimine

- 1.Kontrolli seadme(XP60u) mahutavust, kui seda pole piisavalt, lae seade punktis A kirjeldatud viisil
- 2.Vali kaasasolevatest pistikutest oma mobiilsele seadmele sobilik
- 3.Kinnita sobilik pistik kaabli väljundotsa, kaabli sisendots (USB), kinnita Seadmesse, siis kinnita kaabli väljundots oma mobiilsele seadmesse.
- 4 .Kui teie mobiilset seadet võib laadida otse USB-st, võite kasutada olemasolevat kaablit koos seadmega
- 5.Kui kaabel on ühendatud, süttib töötuli (3) ja mobiilsest seadmest on näha et algas laadimine



KASUTAMISEL PÕÖRAKE TÄHELEPANU:

Loe käesolev juhend hoolikalt läbi
Ole kindel, et kasutad õiget otsikut oma mobiilseadme laadimiseks.
Ära ühenda seadet laadimise ajal ühegi tarbijaga, ega vastupidi!
Peale kasutamist lahuta alati seadme küljest kõik kaablid!
Kasuta ainult komplektis kaasasolevaid otsikuid, et mitte kahustada seadet, aga mobiilseid seadmeid.

SÄILITUS JA HOOLDUS

Kui seadet ei kasutatu pikka aega, tuleb teha järgmised protseduurid:

1. Laadida seade
2. Tühjendada seade mobiilseadme laadimisega
3. Laadida uuesti seade 50%-ni
4. Säilitada kuivas, jahedas kohas.

Et säilitada seadme mahutavus, tuleks eelmainitud protseduuri korrata iga 3 kuu tagant.

Ära hoida seadet külmades ega kuumades tingimustes.

Kui seadme eluiga on läbi, tuleb see hävitada silmas pidades patareide ja akude hävitamise reegleid.

Mitte mingil juhul ei tohi seadet visata prügist

VEAOTSING

Kui seadme töös ilmnevad probleemid, tuleks läbi vaadata järgmine tabel

| VEA KIRJELDUS | VÕIMALIK PÕHJUS | MIDA TEHA |
|--|--|---|
| Seadme akut ei ole võimalik täis laadida | 1.Laadimisaeg ei ole piisav 2.Aku on vigane | 1.Lae seadet 3,5h 2. Kontakteeru seadme müüjaga |
| Seadme laadimis-taset ei saa kontrollida | 1.Seadme aku on tühi 2.Laadimistaseme kontrolllülit või laadimistaseme display on vigased | 1.Lae seadet 3,5h 2. Kontakteeru seadme müüjaga |
| Seade ei lae mobiilseid seadmeid | 1.Madal laetuse tase 2. Halb ühendus seadme ja mobiilse seadme vahel 3.Kasutatav pistik ei sobi mobiilse seadmega. 4.Seade ei suuda laadida mobiilseid seadmeid | 1.Lae seadet 3,5h 2. Kontrolli ühendusi ja vaheta kaabel ja/või pistik 3. Vali õige pistik 4. Kontakteeru seadme müüjaga |
| Seade ei lae mobiilseid seadmeid piisavalt. | 1.Seadme aku on tühi | 1.Lae seadet 3,5h |
| Seade lakkab äkki töötamast, keset mobiilse seadme laadimisprotsessi ja/või laadimistaseme indikaator ei tööta, kuigi seadme laetust on veel järgi | Seade võib olla ülekoormatud, kuid selle vigastamine on ebatõenäoline | Aktiveeri seade, asetades see uuesti laadima |

Maaletooja:

Renovaar OÜ

Tondi 17 Tallinn

Tel:655 69 88

renovaar@renovaar.ee

<http://renovaar.ee>

Aardla 25g Tartu

Tel: 7366 129